

BA 025D/06/d/03.97 Nr. 50078354

gültig ab Software-Version V1.00.XX

*magphant*Magnetisch-induktiver Strömungsmesser

Betriebsanleitung







Allgemeine Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie in jedem Fall die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise!

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Strömungsmesser Magphant kann nur für die Strömungsmessung von leitfähigen Flüssigkeiten verwendet werden.
- Der Strömungsmesser Magphant ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften nach EN 61010 (entspricht VDE 0411, "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte"). Wenn er unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können jedoch Gefahren von ihm ausgehen.

Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Hinweise mit diesen Piktogrammen:







 Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht

Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienpersonal

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.
 Das Fachpersonal muß diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind zu befolgen.
- Bei speziellen Meßstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist E+H gerne behilflich, die Materialbeständigkeit mediumsberührender Teile abzuklären.
- Sorgen Sie dafür, daß das Gerät gemäß den elektrischen Anschlußplänen korrekt angeschlossen ist. Erden Sie den Strömungsmesser.

Reparaturen, Gefahrenstoffe

Folgende Maßnahmen müssen ergriffen werden, bevor Sie den Strömungsmesser Magphant zur Reparatur an Endress+Hauser einsenden:

- Legen Sie dem Gerät in jedem Fall eine Notiz bei mit der Beschreibung des Fehlers, der Anwendung sowie den chemisch-physikalischen Eigenschaften des Meßstoffes.
- Entfernen Sie alle anhaftenden Mediumsreste. Beachten Sie dabei besonders Dichtungsnuten und Ritzen, in denen Meßstoffreste haften können. Dies ist besonders wichtig, wenn der Meßstoff gesundheitsgefährdend ist, z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv.
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Stoffe vollständig zu entfernen (z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe).

Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerätes für eine eventuelle Entsorgung oder für Personenschäden (Verätzungen usw.) entstehen, werden dem Betreiber des Gerätes in Rechnung gestellt.

Technischer Fortschritt

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer E+H-Vertriebsstelle Auskunft.

Magphant Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Sicherheitshinweise	•	•	•	2
1. Systembeschreibung				5
1.1 Einsatzbereiche				5 5 6
2. Montage und Installation				7
2.1 Schutzart IP 66 (DIN 40050)				7 7 8 9 10
3. Elektrischer Anschluß				13
3.1 Allgemeine Hinweise				13 13 14
4. Bedienübersicht				15
4.1 Bedien- und Anzeigeoberfläche				15
5. Fehlersuche und Störungsbeseitigung				17
5.1 Verhalten der Meßeinheit bei Fehler 5.2 Überprüfen der Elektronik 5.3 Austausch des Elektronikmodules .				17 17 18
6. Technische Daten				19
6.1 Abmessungen und Gewicht 6.2 Technische Daten				
Stichwortverzeichnis				22

1. Systembeschreibung

1.1 Einsatzbereiche

Der Strömungsmesser Magphant versorgt die Anlage mit den notwendigen Informationen über den Durchfluß in der Rohrleitung. Das magnetisch-induktive Meßprinzip ermittelt die Strömungsgeschwindigkeit der leitfähigen Flüssigkeit an der Sensorspitze. Das Über- oder Unterschreiten eines wählbaren Schaltpunktes (Grenzwert) wird über einen Relaiskontakt signalisiert. Gleichzeitig wird auch ein analoges 4...20 mA durchflußproportionales Meßsignal für die Durchflußüberwachung zur Verfügung gestellt. Magphant eignet sich hervorragend zur Prozeßsicherung und Prozeßüberwachung.

1.2 Meßprinzip

Gemäß dem Faraday'schen Induktionsgesetz wird in einem Leiter, der sich in einem Magnetfeld bewegt, eine Spannung induziert. Beim magnetisch-induktiven Meßprinzip entspricht das fließende Medium dem bewegten Leiter. Die induzierte Spannung verhält sich proportional zur Durchflußgeschwindigkeit und wird über zwei Meßelektroden dem Meßverstärker zugeführt.

Die mikroprozessorgesteuerte, nullpunktstabile Meßelektronik verarbeitet die Meßspannung in ein analoges 4...20-mA-Ausgangssignal.




Abb. 1: Prinzipdarstellung der magnetischinduktiven Durchflußmessung

 $U_e = B \times L \times v = \text{induzierte Spannung}$ B = magnetische Induktion (Magnetfeld)

L = Elektrodenabstand

v = Durchflußgeschwindigkeit an der Sensorspitze

1. Systembeschreibung Magphant

1.3 Aufbau der Meßeinheit

Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht über den Aufbau der Meßeinheit Magphant.




Abb. 2: Aufbau der Meßeinheit

Betriebssicherheit

- Eine umfangreiche Selbstüberwachung der Meßeinheit sorgt für größte Betriebssicherheit. Auftretende Fehlermeldungen (Prozeßfehler, Systemfehler beim Gerät) werden am Strom- und Relaisausgang ausgegeben.
- Die Magphant Meßeinheit erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen nach EN 61010 sowie die allgemeinen Störfestigkeitsanforderungen (EMV) EN 50081 Teil 1 und 2 / EN 50082 Teil 1 und 2.
- Die Schutzart ist standardmäßig IP 66 (DIN 40050).

2. Montage und Installation

2.1 Schutzart IP 66 (DIN 40050)

Sämtliche Anforderungen, welche die Schutzart IP 66 betreffen, werden durch Magphant erfüllt.

Achtung!

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Gerätetausch die Schutzart IP 66 zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtung muß sauber und unverletzt auf dem Deckel am Gewindeende liegen. Gegebenenfalls ist die Dichtung zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Der Schraubdeckel muß fest angezogen werden.
- Die für den Anschluß verwendeten Kabel müssen den spezifizierten Außendurchmesser von 7...12 mm aufweisen.
- Die Kabeleinführungen müssen fest angezogen sein.
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen. Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht eintreten.
- Eine nichtbenutzte Kabeleinführung ist durch einen Blindstopfen zu ersetzen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.




Abb. 3: Montagevorschriften für Kabelverschraubungen

2.2 Temperaturbereiche

Achtung!

- Die maximal zulässigen Umgebungs- und Meßstofftemperaturen sind unbedingt einzuhalten (siehe Seite 20).
- Bei Installationen des Geräts im Freien, ist darauf zu achten, daß es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt wird. Dies gilt insbesondere in Ländern mit hohen Umgebungstemperaturen.



2.3 Einbauhinweise

Einbau in die Rohrleitung

Der Magphant ist vorzugsweise in vertikalen Rohrleitungen einzubauen. Verläuft die Rohrleitung horizontal, so ist der Magphant seitlich anzubringen. Diese Einbauart stellt sicher, daß die Elektroden immer im strömenden Medium eingetaucht sind.



Achtung!

Den Einschweißstutzen nie mit eingeschraubtem Magphant festschweißen.




Abb. 4: Einbaubereiche in horizontalen Leitungen

Lage der Elektrodenachse

Der Sensor ist so einzubauen, daß die Elektrodenachse immer in einem Winkel von 90° zur Durchflußrichtung liegt. Als optische Hilfe dienen die zwei PG 16-Kabelverschraubungen, welche in der selben Achse liegen.




Abb. 5: Lage der Elektrodenachse und der PG 16 Kabeleinführungen

2.4 Einbau in Stahlrohrleitungen

Der Magphant wird in Stahlrohrleitungen mittels des mitgelieferten Einschweißstutzens eingebaut. Nennweitenabhängig werden zwei Varianten unterschieden:

Einschweißstutzen für DN 25

Für die Rohrleitung DN 25 weist der Einschweißstutzen einen dem Durchmesser angepaßten Radius auf.

- Bohrung in der Rohrleitung: \emptyset = 23 mm
- Einschweißstutzen auf die Bohrung setzen und senkrecht zur Rohrleitungsachse festschweißen




Abb. 6: Einschweißstutzen DN 25

Einschweißstutzen für Rohrleitungen ≥DN 40

Für die Rohrleitungen ≥DN 40 besitzt der Einschweißstutzen eine Skala, mit deren Hilfe der Stutzen beim Einbau positioniert werden kann.

- Bohrung in der Rohrleitung: \emptyset = 30 mm
- Den Einschweißstutzen in die Bohrung einführen, mit der Markierung (entsprechend der Nennweite) bündig zur Rohraußenwand und senkrecht zur Rohrleitungsachse festschweißen. Für Nennweiten > DN 300 ist die DN 300-Markierung zu verwenden.




Abb. 7: Einschweißstutzen ≥DN 40

Montage des Einschweißstutzens für Stahlrohrleitungen

- 1. Magphant in den Einschweißstutzen einführen und die Metall-Überwurfmutter von Hand festschrauben.
- 2. Mit einem Gabelschlüssel SW 27 am Stutzen dagegenhalten.
- 3. Mit einem Gabelschlüssel SW 36 noch ca. eine ½ Umdrehung festschrauben.



Achtung!

Beim Einführen des Magphant in den Einschweißstutzen muß darauf geachtet werden, daß die Sensorspitze nicht beschädigt wird.




Abb. 8: Montage des Einschweißstutzens für Stahlrohrleitungen

2.5 Einbau in Kunststoffrohrleitungen

Der Magphant für den Einbau in Kunststoffrohren wird in einem Bausatz geliefert. Der Bausatz besteht aus Magphant, einem Adapterstück aus St. 1.4435 sowie einer Kunststoff-Überwurfmutter.

Montage des Adapterstückes für Kunststoffrohrleitungen

- 1. Die Kunststoff-Überwurfmutter über das Adapterstück stülpen.
- 2. Magphant vorsichtig in das Adapterstück einsetzen und die Metall-Überwurfmutter von Hand festschrauben.
- 3. Mit einem Gabelschlüssel SW 25 am Adapterstück dagegenhalten. Mit einem Gabelschlüssel SW 36 noch ca. eine ½ Umdrehung festschrauben.



Achtung!

Beim Einführen des Magphant in das Adapterstück muß darauf geachtet werden, daß die Sensorspitze nicht beschädigt wird.




Abb. 9: Montage des Adapterstücks für Kunststoffrohrleitungen

Einbau in Standard T-Fitting für Nennweiten DN 15..50

Das T-Fitting in den Materialien PVC, PP und PVDF, welches bei der Firma Georg Fischer bezogen werden kann, dient als Halterung für den Magphant bei Nennweiten von DN 15...50.

Nachdem Sie die Einheit wie auf Seite 10 beschrieben montiert haben, führen Sie diese in das Kunststoff-T-Stück ein und schrauben die Kunststoff-Überwurfmutter gut von Hand fest.

Achtung!

- Beachten Sie die Lage der Elektrodenachse (siehe Seite 8).
- Verwenden Sie ausschliesslich die Magphant-Ausführung für den Einbau in Kunststoffrohrleitungen (Verschiedene Einbaulängen!)






Abb. 10: Einbau in Kunststoff T-Fittings DN 15...50

Einbau in Kunststoffrohrleitungen für Nennweiten ≥DN 65

Für den Einbau in Kunststoffrohrleitungen ≥DN 65 wird ein Kunststoff-Einschweißstutzen verwendet.

Dieser Kunststoff-Einschweißstutzen kann in den Materialien PVC, PP und PE bei der Firma Georg Fischer bezogen werden.

Das Maß L muß in Abhängigkeit des Rohraussendurchmessers entsprechend kundenseitig angepasst werden.


Das Maß L lässt sich anhand nachfolgender Formel berechnen:

S = Wandstärke der Rohrleitung

E = Mass der Eintauchtiefe des Kunststoff-Einschweißstutzens (Mass E kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden)

Achtung!

- Beachten Sie die Lage der Elektrodenachse (siehe Seite 8).
- Verwenden Sie ausschliesslich die Magphant-Ausführung für den Einbau in Kunststoffrohrleitungen (Verschiedene Einbaulängen!)





12

Magphant 3. Elektrischer Anschluß

3. Elektrischer Anschluß

3.1 Allgemeine Hinweise

Anschlußpolarität sowie Betriebsspannung beachten.

Warnung!

Gerät nicht unter Betriebsspannung installieren, verdrahten oder demontieren.



3.2 Anschluß des Magphant




Abb. 12: Elektrischer Anschluß

Verdrahtung und Kabelspezifikationen

Aderquerschnitt : max. 1.5 mm²
Kabeldurchmesser : 7...12 mm
Kabelverschraubung : PG 16

Wir empfehlen, grundsätzlich geschirmte Kabel zu verwenden.

3. Elektrischer Anschluß Magphant

Potentialausgleich

Um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Magphant voll zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Gerät über die Erdungsklemme am Gehäuse auf Erdpotential zu legen.



Hinweis!

Es ist darauf zu achten, daß die Erdungsleitung möglichst kurz gehalten wird.




Abb. 13: Potentialausgleich von Magphant

3.3 Inbetriebnahme

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Punkte:

- Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Magphant mit der Durchflußrichtung überein, d.h. liegen die zwei PG 16-Kabelverschraubungen 90° zur Durchflußrichtung?
- Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und die Klemmenbelegung wie auf Seite 13 beschrieben.
- Vergewissern Sie sich, daß die ortsübliche Versorgungsspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

Anschließend gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie den Miniaturschalter 1 (Testmodus) auf Stellung "normal" (s. Seite 17).
- 2. Stellen Sie die Miniaturschalter 2 bis 4 für
 - Zeitkonstante / Relaishaltezeit
 - Relaisfunktion
 - Min.-/ Max.-Sicherheitseinstellung
- entsprechend ein.
- 3. Nach Anlegen der Hilfsenergie sind die Ausgänge während 5s gesperrt (Relais abgefallen und Stromausgang bleibt auf 0 mA gesetzt). Während diesem Vorgang blinken beide LED's.
- 4. Nehmen Sie die Endwertskalierung vor. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: Endwert bei vorhandenem Nenndurchfluß (Vorortabgleich)
 - Sorgen Sie für den beim späteren Betrieb üblichen Nenndurchfluß.
 - Drehen Sie am Potentiometer für die Endwertskalierung bis die grüne LED aufleuchtet (siehe Seite 16).

Endwertskalierung ohne vorhandenen Nenndurchfluß

- Stellen Sie das Potentiometer für die Endwertskalierung auf die beim späteren Betrieb übliche mittlere Fließgeschwindigkeit ein.
- 5. Stellen Sie mit dem Grenzwertschalter den Relaisschaltpunkt in % vom unter Punkt 4 eingestellten Endwert ein.



Eine genaue Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente finden Sie auf Seite 15/16.

Magphant 4. Bedienübersicht

4. Bedienübersicht

4.1 Bedien- und Anzeigeoberfläche

Hinweis!

Kundeneinstellungen können auf der Bedien- und Anzeigeoberfläche notiert werden.






Abb. 14: Bedien- und Anzeigeelemente mit Werkseinstellungen

Funktionen der Bedien- und Anzeigeelemente							
Bedien- oder Anzeigeelement (Werkeinstellung)	Funktionsbeschreibung						
t = 3 s t = 10 s	Zeitkonstante / Relaishaltezeit Die Schalterstellungen t = 3 s und t = 10 s entsprechen der Zeitkonstante des Stromausgangs. t = 3 s: Des Relais schaltet sofort und bleibt für 3 s in diesem Zustand. Während dieser Zeit bleiben Änderungen des Durchflusses unberücksichtigt. t = 10 s: Das Relais schaltet erst, wenn der Grenzwert während mindestens 10 s dauernd unterschritten bzw. überschritten wird und hält dann diesen Zustand für 10 s.						
limit + error	Relaisfunktionen Sofern alle Funktionen in Ordnung sind, ist das Relais angezogen. Sobald ein Fehler oder Alarm auftritt, fällt das Relais ab.						
	limit Das Relais fällt ab bzw. die rote LED leuchtet auf, wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird (dies hängt von der Sicherheitseinstellung min./max. ab).						
	(limit) + error Dieselbe Funktion wie "limit", zusätzlich: Das Relais fällt ab, wenn die Durchflußgeschwindigkeit größer als der meßbare Wert des Magphant ist oder ein Gerätefehler auftritt. Die rote LED blinkt. "Error" hat höhere Priorität als "limit".						

Magphant 4. Bedienübersicht

Funktionen der Bedien- und Anzeigeelemente							
Bedien- und Anzeigeelement (Werkeinstellung)	Funktionsbeschreibu	ung					
min. max.		eitseinstellung t: Das Relais fällt ab, wenn das Signal den Grenzwert überschreitet. Die rote LED leuchtet auf. Das Relais fällt ab, wenn das Signal den Grenzwert unterschreitet. Die rote LED leuchtet auf.					
Potentiometer 1 2 3 -4 Potentiometer	Endwertskalierung Über dieses Potentiometer ist die Endwertskalierung stufenlos von 15 m/s wählbar. Drehen des Potentiometers Der Übergang von der nichtleuchtenden grünen LED zur LED leuchtend, zeigt Übereinstimmung des Endwertes mit der momentanen Durchflußgeschwindigkeit, wobei der Stromausgang auf 20 mA gesetzt wird.						
grüne LED	grüne LED Leuchtend:	wenn der momentane Durchfluß kleiner ist, als der eingestellte Endwert, d.h. I = <20 mA.					
limits % 10		nischen Schalter wird ein Grenzwert in efiniert. Er ist einstellbar in 10 %-					
rote LED	rote LED Leuchtend: Blinkend: (1.5 Hz)	Grenzwert erreicht Fehlerzustand (siehe Seite 17)					



Hinweis! Die Funktionsbeschreibung des Miniaturschalters für den Testmodus ist auf Seite 17 beschrieben.

5. Fehlersuche und Störungsbeseitigung


5.1 Verhalten der Meßeinheit bei Fehler

- Fehlermeldungen, die während des Meßbetriebes auftreten, werden immer über den Strom- und den Relaisausgang gemeldet (je nach eingestellter Relaisfunktion).
- Zusätzlich wird ein System- oder Prozeßfehler signalisiert, wenn die rote LED blinkt.

Fehlerarten		Relais	rote LED	Stromausgang
Systemfehler:	Verstärkerfehler EEPROM-Fehler	abgefallen	blinkend	2 mA
Prozeßfehler:	Overflow	abgefallen	blinkend	2 mA

5.2 Überprüfen der Elektronik

Magphant kann durch Betätigen des Miniaturschalters Nr. 1 in einen Testmodus gebracht werden:



- 1. Testmodus-Schalter in Position "test" bringen.
- 2. Drehen Sie das Potentiometer der Endwertskalierung im Gegenuhrzeigersinn bis zum mechanischen Anschlag, der Stromausgang muß nun genau 20 mA betragen.
- 3. Ist dies nicht der Fall, muß das Elektronikmodul ausgetauscht werden.



5.3 Austausch des Elektronikmodules

Warnung!

Schalten Sie die Hilfsenergie ab, bevor Sie den Deckel zum Elektronikraum öffnen.




Abb. 15: Austausch des Elektronikmodules

Vorgehensweise:

- 1. Hilfsenergie ausschalten.
- 2. Deckel vom Gehäuse abschrauben.
- 3. Anschlußkabel vom Klemmenblock lösen.
- 4. Kreuzschlitzschraube des Platinenträgerbleches lösen.
- 5. Schraube zur Befestigung der Erdlitze (Kabelschuh) lösen.
- 6. Trägerblech vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen.
- 7. Spulenstromkabel-Stecker von der Netzplatine abziehen.
- 8. Elektrodensignalkabel-Stecker von der Meßverstärkerplatine abziehen.
- 9. Elektronikmodul austauschen.
- 10. Einbauen des neuen Elektronikmodules in umgekehrter Reihenfolge.

Magphant 6. Technische Daten

6. Technische Daten

6.1 Abmessungen und Gewicht






Abb. 16: Abmessungen und Gewicht

6. Technische Daten Magphant


6.2 Technische Daten

Hilfsenergie 24 V DC (20...30 V DC)

Leistungsaufnahme <2.5 W

Ausgänge • Stromausgang 4...20 mA, aktiv

Die Meßeinrichtung ist in der Lage, in beiden Durchflußrichtungen, d.h. bidirektional zu messen. Der Stromausgang ist immer positiv. Das Relais spricht in beiden Durchflußrichtungen an.



• Relaisausgang

Potentialfreier Wechselkontakt 60 V AC / 0,4 A

75 V DC / 0,5 A

Umgebungstemperatur -20...60 °C


Meßstofftemperatur -20...120 °C (Einschweißstutzen 1.4435 mit Klemmring)

-20...100 °C (Einschweißstutzen St. 37 mit Klemmring

und NBR-Dichtung)

Druck 16 bar bei 25 °C

10 bar bei 120 °C



Endwert 1...5 m/s (stufenlos einstellbar)

Genauigkeit ±2% v.M. an der Meßelektrode mit Vorortabgleich

bei Durchflußgeschwindigkeiten >1 m/s

Reproduzierbarkeit ±2% v.M.

Leitfähigkeit ≥20 μS/cm

Störfestigkeit nach CE EN 50081-1-2 und EN 50082-1-2

Schutzart IP 66 / NEMA 4X / Type 4X

Magphant 6. Technische Daten

Werkstoffe

Sensor Sensorspitze:

PVDF, O-Ring aus Viton

Elektroden: 1.4435/316L

Sensorhülse:

• 1.4435/316L mit Klemmring 1.4571/316Ti für Einschweißstutzen 1.4435/316L

• 1.4435/316L mit Klemmring und NBR-Dichtung

für Einschweißstutzen St.37/A570

Gehäuse Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguß

Einschweißstutzen 1.4435/316L (für Stahlrohrleitungen) St.37/A570

Adapterstück

(für Kunststoffrohrleitungen)

1.4435/316L (2 O-Ringe aus Viton)

Kunststoff-Überwurfmutter (für Kunststoffrohrleitungen)

PVC

Zulassungen CENELEC:

VDE 0165-Herstellerbescheinigung für Zone 2

SEV: Ex nV/W IIC T4...T6, Zone 2

FM: NI CI I Div 2 Gp ABCD; DIP/II, III/1/EFG. NEMA 4X

CSA: Class I Div 2, Groups A,B,C and D; Class II E,F and G, Class III; Type 4X

Thermische Daten und Temperaturklassenzuordnung für die Ex Zone 2

IEC 758	T _{Meßstoff}	T _{Umgebung}
	(siehe Seite 20)	
T1 T2 T3 T4 T5 T6	100° C/120°C 100° C/120°C 100° C/120°C 100° C/120°C 95° C/ 95°C 80° C/ 80°C	60° C 60° C 60° C 60° C 40° C

Stichwortverzeichnis Magphant

Stichwortverzeichnis

•	7.5
A	M
Abmessungen	Meßei
Allgemeine Sicherheitshinweise	Meßpr
Aufbau der Meßeinheit 6	Meßste
Auslaufstrecke	Monta
Austausch des Elektronikmodules	Monta
В	P
Bedien- und Anzeigeelemente	Prozef
Bedienübersicht	_
Betriebssicherheit 6	R
D	Relais
-	Relais
Druck	Relais
E	Repro
Einbauhinweise	S
Einbaulage	Schutz
Einlaufstrecke	Sicher
Einsatzbereiche	Sicher
Einschweißstutzen 9	Sicher
Elektrischer Anschluß	Störfes
Elektrodenachse 8	Stroma
Elektronikmodul	Syster
Eletromagnetische Vertäglichkeit	Syster
Endwerte	_
Endwertskalierung	T
F	Techni
	Tempe
Fehlerverhalten	Testmo
G	U
Gefahrenstoffe	Überp
Genauigkeit	Umge
Gewicht	ornge
Grenzwert-Einstellung	V
	Verdra
H	Vorsch
Hilfsenergie 6, 20	
Ţ	W
_	Werks
Inbetriebnahme	7
Installation	Z
K	Zeitko Zulass
Kabelspezifikation	Zulass
L	
Lage der Elektrodenachse	
LED grün/rot	
Leistungsaufnahme	
Leitfähigkeit	
3	

141											
Meßeinheit											
Meßprinzip											
Meßstofftemperatur								٠.		٠.	20
Montage											
Montage des Einschweißs	stut	zei	าร		٠	٠	•	•		٠	10
P											
Prozeßfehler											17
riozebieniei	•	•		•	•	•	•	•	•	•	17
R											
Relaisausgang											20
Relaisfunktionen											15
Relaishaltezeit											15
Reproduzierbarkeit											20
	•	•	•	•	•	·	·	•		•	
S											
Schutzart										6.	7. 20
Sicherheitsbestimmunger											. 2
Sicherheitseinstellung .											
Sicherheitshinweise											_
Störfestigkeit											20
Stromausgang											20
Systembeschreibung											5, 6
Systemfehler											17
m											
T											
Technische Daten									19	, 2	0, 21
Temperaturbereiche											. 7
Testmodus											17
TT											
Ŭ											
Überprüfen der Elektronik											17
Umgebungstemperatur.											20
V											
-											
Verdrahtung											13
Vorschriften							٠		•	٠	. 2
W											
											01
Werkstoffe	•				•		٠	٠	•	•	21
Z											
											15
Zeitkonstante											
Zulassung	•				•		٠	•	•	•	21

Europe

Austria

☐ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

Belarus

Belorgsintez Minsk Tel. (0172) 26 31 66, Fax (0172) 26 31 11

Belgium / Luxembourg

Endress+Hauser S.A./N.V.
Brussels Tel. (02) 248 06 00, Fax (02) 248 05 53

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. (02) 65 28 09, Fax (02) 65 28 09

Croatia

☐ Endress+Hauser GmbH+Co.
Zagreb
Tel. (01) 6601418, Fax (01) 6601418

Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic

☐ Endress+Hauser GmbH+Co. Ostrava Tel. (069) 661 1948, Fax (069) 661 2869

Denmark

☐ Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (31) 67 31 22, Fax (31) 67 30 45

Estonia

Elvi-Aqua-Teh Tartu Tel. (07) 42 27 26, Fax (07) 42 27 27

Finland

Endress+Hauser Oy Espoo Tel. (90) 8596155, Fax (90) 8596055

France □ Endress+Hausei

Huningue Tel. 389 69 67 68, Fax 389 69 48 02

Germany
☐ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.
Weil am Rhein
Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain

☐ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (01 61) 286 50 00, Fax (01 61) 9 98 18 41

GreeceI & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro Budapest Tel. (01) 261 5535, Fax (01) 261 5535

Iceland

Vatnshreinsun HF Reykjavik Tel. (00354) 88 96 16, Fax (00354) 889613

Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

Italy
☐ Endress+Hauser Italia S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 92106421, Fax (02) 92107153

Latvia

Raita Ltd. Riga Tel. (02) 264023, Fax (02) 264193

Lithuania

Agava Ltd. Kaunas Tel. (07) 20 24 10, Fax (07) 20 74 14

Netherlands

☐ Endress+Hauser B.V. Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Norway

Endress+Hauser A/S
Tranby Tel. (032) 85 10 85, Fax (032) 85 11 12

Poland
□ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Tel. (022) 651 01 74, Fax (022) 651 01 78

Portugal Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais Linda-a-Velha Tel. (01) 417 26 37, Fax (1) 418 52 78

Romconsena SRL

Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4101634

Avtomatika-Sever Ltd. St. Petersburg
Tel. (0812) 5561321, Fax (0812) 5561321

Slovak Republic
Transcom Technik s.r.o.
Bratislava
Tel. (07) 5 21 31 61, Fax (07) 5 21 31 81

☐ Endress+Hauser D.O.O.

Ljubljana Tel. (061) 1592217, Fax (061) 1592298

Spain

Endress+Hauser S.A. Barcelona Tel. (3) 480 3366, Fax (3) 473 38 39

☐ Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 6261600, Fax (08) 6269477

Switzerland □ Endress+Hauser AG

Reinach/BL 1 Tel. (061) 7 15 6222, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri Tel. (0212) 275 13 55, Fax (02 12) 2 66 27 75

Ukraine Industria Ukraïna Tel. (044) 2685213, Fax (044) 2685213

Africa

Morocco Oussama S.A.

Casablanca Tel. (02) 241338, Fax (02) 402 657

South Africa

Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. (11) 4441386, Fax (11) 4441977

Controle, Maintenance et Regulation

Tunis Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

America

Argentina Servotron SACIFI Buenos Aires Tel. (01) 7021122, Fax (01) 3340104

Bolivia Tritec S.R.L

Cochabamba Tel. (042) 5 6993, Fax (042) 5 09 81

Brazil

Servotek Sao Paulo Tel. (01) 5 36 34 55, Fax (011) 5 36 30 6 7

Canada

☐ Endress+Hauser I td Burlington, Ontario Tel. (905) 681 92 92, Fax (905) 681 94 44

DIN Instrumentos Ltda. Tel. (02) 2050100, Fax (02) 2258139

Santafe de Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6107868

Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel.(0506) 2 96 15 42, Fax(0506) 2 96 15 42

Fouador

Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 461833, Fax (02) 461833

Guatemala ACISA Automatiziacion Y Control Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (02) 334 5985, Fax (02) 332 7431

Mexico Endress+Hauser Instruments International Mexico City Office, Mexico D.F. Tel. (05) 568 9658 , Fax (05) 568 4183

Paraguay INCOEL S.R.L. Asuncion Tel. (021) 203465, Fax (021) 26583

Peru Esim S.A.

Lima Tel. (01) 471 46 61, Fax (01) 471 09 93

Uruguay Circular S.A.

Montevide Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151

☐ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. (0317) 535-7138, Fax (0317) 535-1489

Venezuela H. Z. Instrumentos C.A. Tel. (02) 9798813, Fax (02) 9799608

Asia

China
☐ Endress+Hauser Shanghai
Tel. (021) 64646700, Fax (021) 64747860

Hong Kong
☐ Endress+Hauser (H.K.) Ltd.
Hong Kong Tel.(0852) 25283120,
Fax (0852) 28654171

☐ Endress+Hauser India Branch Office Mumbai Tel. (022) 6 04 55 78, Fax (022) 6 04 02 11

Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (021) 7 97 50 83, Fax (021) 7 97 50 89

Japan
☐ Sakura Endress Co., Ltd. Tel. (422) 540611, Fax (422) 550275

Malaysia
☐ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Tel. (3) 7334848, Fax 03) 7338800

Pakistan Speedy Automation Tel. (021) 772 2953, Fax (021)773 6884

Philippines Brenton Industries Inc. Makati Metro Manila Tel. (2) 843 0661, Fax (2) 8175739

Singapore

□ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. (065) 566 82 22, Fax (065) 5 66 68 48

South Korea Hitrol Co. Ltd. Bucheon City Tel. (032) 6723131, Fax (032) 6720090

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 7183938, Fax (02) 7134190

Thailand

☐ Endress+Hauser Ltd.
Bangkok
Tel. (02) 9967811-20, Fax (02) 9967810

Vietnam

Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Telephone Technical Services Co. Ltd. Tel. (021) 874675054, Fax (021) 873 7295

Instrumetrics Industrial Control Ltd. Tel-Aviv Tel. (03) 6480205, Fax (03) 6471992

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 559283, Fax (06) 559205

Kingdom of Saudi Arabia

Jeddah Tel. (03) 6710014, Fax (03) 6725929

Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C. Safat Tel. (05) 2434752, Fax (05)2441486

Lebanon Network Engineering Co. Tel. (01) 325 40 51, Fax (01) 99 440 80

Sultanate of Oman Mustafa & Jawad Sience & Industry Co. LLC Ruwi Tel. (08)60 20 09, Fax (08) 60 70 66

United Arab Emirates

Dubai Tel. (04) 35 95 22, Fax (04) 35 96 17

Yemen Company for Ghee and Soap Industry Tel. (04) 23 06 65, Fax (04) 21 23 38

Australia + New Zealand

Australia GEC Alsthom LTD.

Sydney Tel. (02) 6450777, Fax (02) 96450818

New Zealand EMC Industrial Instrumentation Auckland Tel. (09) 4449229, Fax (09) 4441145

All other countries

□ Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International
Weil am Rhein, Germany
Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

